

Protocolo Opcional de Presión Barométrica

Guía de Campo

Actividad

Medir la presión barométrica

Ajustar la “aguja” a la presión barométrica del día.

Qué se Necesita

- Un barómetro aneroide o un altímetro correctamente colocado.
- *Hoja de Datos de Investigación de la Atmósfera, Hoja de Datos de Aerosoles, Hoja de Datos de Ozono* u *Hoja de Datos de Vapor de Agua*
- Lápiz o bolígrafo

En el Aula

1. Anotar la fecha y la hora en la *Hoja de Datos de Atmósfera*. (Saltar este paso si se están usando las hojas de datos de *Aerosoles, Ozono o Vapor de Agua*).
2. Dar golpecitos con cuidado sobre la cubierta de cristal del barómetro aneroide para estabilizar la aguja.
3. Leer el barómetro redondeando al 0,1 milibar más cercano (o hectopascal).
4. Anotar esta lectura como presión actual.
5. Ajustar la “aguja” a la presión actual.